

Betriebsanleitung

Reise-Prüfpumpe „ROSTEX 40/14“

Sie haben eine langlebige, rost sichere Prüfpumpe erworben. Um eine hohe Langlebigkeit und Funktionalität zu gewährleisten, sollten Sie einige wichtige Punkte beachten und die Pumpe entsprechend warten.

Inbetriebnahme:

Montieren Sie zuerst den Holzgriff und versehen die Kolbenstange mit Pumpenfett.

Nachdem Sie sich einwandfreies Wasser besorgt haben, öffnen Sie das Entlüftungsventil 04.14 (Rändelschraube) zur Entlüftung des Kolbenraumes. Der Saugschlauch wird in das Wasser gesteckt und 3-4 mal durchgepumpt. Dabei wird das Loch des Entlüftungsventils beim Saughub zugeedrückt und beim Druckhub geöffnet, bis Wasser kommt und der Kolben-Totraum mit Wasser gefüllt ist. Die Pumpe ist nach Kupplung vom Druckschlauch betriebsfertig.

Nicht stoßweise, sondern gleichmäßig langsam durchpumpen. Die Steckkupplungen nur in drucklosem Zustand betätigen. Die Kupplungen sind erst bei Gegendruck dicht.

Alle Dichtstellen sind mit Loctite eingedichtet (Kein Hanf verwenden). Auch der Fuß ist eingeklebt.

Sollte die Pumpe stationär benutzt werden, stellen Sie diese auf eine Holzplatte, damit sie einen sicheren Stand hat.

Wartung:

Vor Gebrauch die Kolbenstange mit Fett versehen.

Bei Undichtheit an der Kolbenstange, die Kolbenführung heraus schrauben und mit einer Nadel den O-Ring herausholen und durch einen Ring 14x2,5 ersetzen (Der Ring wird oval gedrückt und mit der Nadel in den Spalt gedrückt). Falls auch die Stützringe ausgetauscht werden müssen, werden diese spiralförmig in den Spalt geschoben. (Auf richtige Stoßzusammenführung achten).

Gelegentlich Filter reinigen.

Schmutzwasser ist der Feind dieser Pumpe! Für sauberes Wasser sorgen.